

Berger, Ovo Vibratório em Silicone Fúchsia com Comando Sem Fios

Referência : BERGER-UF-VIBRANT-SILICONE-AVEC-TELECOMM-B9FA · Marca : JOYSTOYS PARIS

O ovo vibratório Berger da JOYSTOYS PARIS combina um design ergonómico em forma de seixo alongado com um silicone macio e sedoso ao toque, agradável na pele e fácil de higienizar. A sua estrutura superior prateada aloja o mecanismo vibratório, ligado por um cabo flexível e discreto que permite um posicionamento preciso e confortável.

O grande destaque deste modelo é o seu comando sem fios de formato oval, com design minimalista e o logótipo da marca gravado. Permite controlar as vibrações à distância, sem necessidade de manusear diretamente o ovo, proporcionando uma experiência mãos-livres muito apreciada tanto a solo como a dois. O botão central único simplifica a utilização, um argumento comercial forte para clientes que procuram produtos intuitivos e de fácil manuseamento.

Este modelo é indicado para lojas e revendedores que pretendam incluir no seu catálogo uma referência versátil e com excelente relação qualidade-preço, dentro da categoria de ovos vibratórios com comando à distância. O seu tom fúchsia vivo e o acabamento em silicone premium tornam-no visualmente apelativo tanto em loja física como em venda online, com um packaging e posicionamento adequados a um público exigente.

Destaques

- Comando sem fios para um controlo à distância discreto
- Silicone macio e sedoso, agradável ao contacto com a pele
- Design ergonómico em formato de ovo, fácil de posicionar
- Botão de comando único, simples de utilizar
- Tom fúchsia vibrante, acabamento premium

Especificações técnicas

Material	Silicone premium
Cor	Fúchsia / magenta
Tipo de controlo	Comando sem fios
Interface	Botão único
Ligação ovo-comando	Sem fios (radiofrequência)
Formato	Oval tipo ovo, com cabo flexível de posicionamento

Conteúdo da caixa

- 1 ovo vibratório em silicone
- 1 comando sem fios

Dicas de uso

Aplicar uma quantidade generosa de lubrificante à base de água compatível com silicone antes da utilização, para um conforto ideal. Posicionar o ovo com a ajuda do cabo flexível e, em seguida, utilizar o comando à distância para ativar e ajustar as vibrações.

Cuidados

Limpar o ovo e o comando após cada utilização com um produto de limpeza específico para brinquedos íntimos ou com água morna e sabão neutro, secando cuidadosamente antes de guardar num local limpo, seco e protegido da luz direta.

Informações de segurança

Produto destinado exclusivamente a uso externo e íntimo, a utilizar com lubrificante à base de água compatível com silicone. Não utilizar em caso de ferida ou irritação. Manter fora do alcance de crianças.