

TERRY - Vibrador Realista em Silicone Suave JOYSTOYS PARIS

Referência : TERRY-R571 · Marca : JOYSTOYS PARIS

TERRY é um vibrador realista assinado pela JOYSTOYS PARIS, criado para proporcionar uma experiência natural e intensa graças à sua forma fiel à anatomia masculina, com veias e textura para um efeito visual e tátil autêntico. O corpo do produto está totalmente revestido a silicone macio ao toque, agradável sobre a pele e fácil de limpar, garantindo uma utilização confortável e higiénica. A base conta com um painel de controlo intuitivo de botão único, que permite navegar facilmente entre os diferentes modos de vibração disponíveis, adaptando-se às preferências de cada utilizadora. O vibrador TERRY é à prova de água, o que permite a sua utilização no duche ou na banheira, e recarrega-se de forma simples através de cabo USB, sem necessidade de pilhas descartáveis, garantindo uma autonomia prática e económica. O seu formato alongado e a pega ergonómica tornam-no um acessório versátil, adequado tanto para iniciantes como para utilizadoras mais experientes que procuram uma estimulação potente e realista. Este produto destina-se a profissionais do setor que pretendam oferecer aos seus clientes um vibrador de qualidade, com design cuidado e embalagem premium sob a marca WINYI, distribuído pela JOYSTOYS PARIS.

Destaques

- Forma realista com veias para uma sensação natural e autêntica
- Silicone suave ao toque, agradável sobre a pele
- Vários modos de vibração para variar as sensações
- Totalmente à prova de água, utilizável no duche ou na banheira
- Recarregável por cabo USB, sem pilhas descartáveis
- Painel de controlo simples e intuitivo na base

Especificações técnicas

Marca	WINYI / JOYSTOYS PARIS
Material	Silicone suave
Cor	Preto
Função	Multi-vibração
Resistência à água	À prova de água (uso subaquático possível)
Alimentação	Recarregável por cabo USB
Controlo	Botão único no painel da base

Conteúdo da caixa

- 1 vibrador realista TERRY
- 1 cabo de recarga USB
- 1 caixa de embalagem WINYI

Dicas de uso

Utilizar preferencialmente com um lubrificante à base de água compatível com silicone para uma melhor deslizante e maior conforto. Carregar totalmente o aparelho antes da primeira utilização através do cabo USB fornecido. Premir o botão de ligar para ativar o aparelho e depois percorrer os modos de vibração disponíveis com o mesmo botão.

Cuidados

Limpar o produto antes e depois de cada utilização com água morna e sabão neutro ou um produto de limpeza específico para brinquedos sexuais. Secar bem antes de guardar num local limpo e seco, ao abrigo da luz direta e do pó. Evitar o contacto prolongado com materiais à base de silicone (como certos lubrificantes de silicone) para preservar a textura do revestimento.

Informações de segurança

Produto destinado exclusivamente a uso adulto. Verificar a estanquicidade antes de qualquer utilização em ambiente húmido. Não expor o aparelho a fontes de calor direto. Utilizar apenas com lubrificante compatível com silicone. Limpar após cada uso para garantir uma higiene ideal.