

Wand Potente Love Wand Silicone Rosa 10 Vibrações

Referência : WAND-PUISSANT-Z0TC · Marca : JOYSTOYS PARIS

O Wand Potente Love Wand JW-200 da JOYSTOYS PARIS é um vibrador tipo wand pensado para proporcionar sensações intensas mantendo total discrição graças ao seu motor silencioso. A cabeça arredondada e flexível, combinada com um cabo texturado em padrão losango para uma pega segura, tornam este produto confortável tanto no uso pessoal como na demonstração em loja. Fabricado em silicone de qualidade médica sem ftalatos, destaca-se pela suavidade ao toque e pela facilidade de higienização. O wand oferece 10 modos de vibração acessíveis através de três botões de comando situados no cabo, permitindo ajustar intensidade e ritmo consoante a preferência de cada utilizador. Com certificação IPX7, pode ser utilizado e limpo debaixo de água em total segurança. Recarrega-se facilmente por cabo USB, sem necessidade de pilhas, o que facilita tanto a revenda como o uso no dia a dia. Apresentado numa embalagem premium com as cores da marca JOYSTOYS PARIS e ficha técnica visível com as principais características, este wand foi desenhado para revendedores profissionais que procuram um produto fiável, esteticamente cuidado e em conformidade com as normas CE e RoHS.

Destaques

- 10 modos de vibração potentes e progressivos
- Motor ultra silencioso para uma utilização discreta
- Resistência à água certificada IPX7
- Recarregável por cabo USB, sem pilhas
- Silicone macio ao toque, sem ftalatos
- Cabo texturado ergonómico para uma pega segura

Especificações técnicas

Referência do modelo	JW-200
Material	Silicone de qualidade médica e ABS
Dimensões	20,5 cm de comprimento, 3,5 cm de diâmetro
Modos de vibração	10 modos
Resistência à água	IPX7
Alimentação	Recarregável por cabo USB
Certificações	CE, RoHS
Origem de fabrico	Fabricado na China

Conteúdo da caixa

- 1 wand vibrador Love Wand JW-200
- 1 cabo de carregamento USB

Dicas de uso

Carregue totalmente o wand antes da primeira utilização através do cabo USB incluído. Utilize preferencialmente um lubrificante à base de água, compatível com silicone. Prima o botão de ligar/desligar para ativar o aparelho e selecione o modo de vibração pretendido entre os 10 disponíveis através dos botões dedicados.

Cuidados

Limpe o wand antes e depois de cada utilização com um produto próprio para higienização de brinquedos eróticos ou com água morna e sabão neutro, aproveitando a certificação IPX7 que permite a passagem por água. Seque bem antes de guardar o produto e evite o contacto com solventes ou álcool, que podem danificar o silicone.

Informações de segurança

Silicone sem ftalatos, destinado apenas a uso pessoal. Compatível com lubrificantes à base de água. Não utilizar óleos ou lubrificantes à base de silicone, pois podem deteriorar o material. Manter fora do alcance de crianças e guardar em local seco.